

## BOXA 3CAI 2X12"/30CM 300W RMS

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs.

În pofida tuturor eforturilor de a face acest manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe.

Informația din acest manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu au nicio răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest manual.

### RECOMANDARI PENTRU UTILIZATOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Verificați dacă setul este complet și dacă aveți talonul de garanție. Asigurați-vă că pe talonul de garanție este pusă ștampila magazinului, o semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data cumpărării; verificați dacă numărul produsului corespunde cu cel indicat pe talon. Țineți minte că în caz de pierdere a talonului sau necorespunderii numerelor, nu veți avea dreptul la o reparație în garanție.
- Nu conectați produsul îndată după ce acesta a fost adus în încăpere de afară, de la temperaturi negative! Țineți produsul despachetat la temperatura camerei nu mai puțin de 4 ore.
- Înainte de a instala și de a folosi produsul, faceți atent cunoștință cu manualul de față și păstrați-l pentru întreaga perioadă de exploatare.

### MĂSURI DE SECURITATE

- Nu desfaceți și nu reparați boxa. Serviciile și reparația trebuie să fie realizate numai de specialiști calificați de la un centru de servicii autorizat.
- Nu permiteți producerea scurt-circuitelor terminalelor boxei, deoarece asta ar duce la defecțiunea funcționării amplificatorului la care este legată boxa.
- Feriți boxa de pătrunderea unor obiecte străine.
- Feriți boxa de umiditate sporită, apă și praf.
- Feriți boxa de încălzire: amplasați-o nu mai aproape de 1 metru de la instalațiile de încălzire. Nu Amplasati boxa la soare.
- Nu amplasați boxa în apropierea sau pe sursele directe de foc.
- Nu folosiți agenți chimici pentru curățirea boxei, ci doar o bucată de material textil uscat și moale.
- Dacă boxa nu funcționează, deconectați îndată cablul și adresați-vă la magazinul de unde l-ați achiziționat.

### DESCRIERE TEHNICĂ

Boxa este concepută pentru redarea muzicii și sonorizare.

Difuzoarele cu 3 căi de tip Bass-reflex sunt dotate cu 2x woofere pentru un sunet de bass dinamic și un difuzor de frecvențe medii + tweeter pentru un răspuns în frecvență cât mai bun.

Are capacul din covor negru, colțuri și mânere de protecție din plastic, protecție PTC.

Asigura o reproducere excelentă a sunetului cu sunete de frecvență joasă curate.

### Amplasarea boxei

- Amplasați boxele simetric în raport cu ascultătorul, la o distanță nu mai mică de un metru.

- Este posibilă o mică distorsiune a boxei la monitoarele sensibile și televizoare, de aceea amplasați boxa mai departe de astfel de dispozitive.

### Conectarea boxei

Boxa poate fi conectată la practic orice sursă de semnal de la un amplificator.

- Înainte de conectare, asigurați-vă amplificatorul la care conectați boxa este oprit.
  - Conectați cablul de semnal al boxei la amplificator utilizând terminalele prevăzute în acest scop.
- Nu depășiți puterea maximă admisă de boxa și respectați impedanța de ieșire a amplificatorului!  
Nu conectați de exemplu la ieșirea unui amplificator pe 8 ohmi boxe cu impedanță de 4 ohmi, deoarece se poate distruge amplificatorul!

### Caracteristici tehnice

2 Woofere de înaltă eficiență 12 inch/ 30cm

Filtru de protecție PTC

Putere maximă de ieșire: 750W

Putere RMS: 400W

Impedanță: 8 ohmi

Sensibilitate: 89 dB ( $\pm 3$ dB)

Răspuns în frecvență: 20 Hz -20 kHz

Dimensiuni (cm): 41.5 x 34.8 x 96

### RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS



Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil.



Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.